Monday, July 11, 2011 15:37:32

ROLLER GRILL EXPLODED PARTS DRAWING

MODEL #	DRIP PAN	ELEMENT (120/220)	CHAIN (L/R)	CORD (120/220)	CORDGRIP	ROLLERS
8010	80010-10	(6) 47201	46291	47214 / 46390	47216	80595-10SX (6)
8010V	80010-10	(6) 47201	46291	47214 / 46390	47216	80595-10SX (6)
8018	80010-18	(10) 47202 / 47893	46292	47214 / 46390	47216	80595-18SX (10)
8018-SLT	80010-18	(10) 47202 / 47893	46712	47214 / 46390	47216	80595-18SX (10)
8027	80010-27	(10) 47203 / 47892	46292	47214 / 46390	47216	80595-27SX (10)
8027-SLT	80010-27	(10) 47203 / 47892	46712	47214 / 46390	47216	80595-27SX (10)
8045N	80010-45N	(16) 47203 / 47892	(2) 46294	47661 / 47886	47229	80595-27SX (16)
8036	80010-36	(10) 47205 / 47890	(2) 46293	47661 / 47886	47229	80595-36SX (10)
8036-SLT	80010-36	(10) 47205 / 47890	46713 / 46714	47661 / 47886	47229	80595-36SX (10)
8045W	80010-45W	(10) 47206 / 47889	(2) 46293	47661 / 47886	47229	80595-75SX (10)
8045W-SLT	80010-45W	(10) 47206 / 47889	46713 / 46714	47661 / 47886	47229	80595-75SX (10)
8075	80010-75	(16) 47206 / 47889	(2) 46294	47214 / 46390	47216	80595-75SX (16)
						(SX) GRIPSIT



PARTS NOT SHOWN

PART NO.	DESCRIPTION
46330	IDLER ARM SPRING
47200	3 WAY DOUBLE TERMINAL
47220	WIRENUT
46973	TONGS
46975	SPONGE PAD (CHROME)

* SEE PART LISTING FOR EACH MODEL

NEMCO FOOD EQUIPMENT
Customer Service 1-800-782-6761
www.nemcofoodequip.com